

KAB//Seating

Valvomo- ja toimistotuolien kokoontanto- ja käyttöohjeet



Kattaa kaikki KAB-mallit



Navigator



Controller



Director



K4



Executive

Tervetuloa KAB-toimistotuoleihin!

Kiitos, että valitsitte KAB Seating -tuotteen. Toivomme, että nautitte istuimen mukavuudesta ja ominaisuuksista monien vuosien ajan. Tuotteemme valmistetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa pääkonttorissamme, ne täyttävät korkeimmat standardit ja niitä tukevat KAB sekä jälleenmyyjäverkostomme.

Myynti- ja teknistä tukea voi pyytää jälleenmyyjältäsi. Tukidokumentit ovat myös saatavilla KAB:lta.

Puhelin: 0407733777
Email: Info@kabseating.fi
Web: www.kabseating.fi

Tämän oppaan sisältö

- **Paketin sisältö**
- **Kokoamisohje**
- **Ominaisuudet ja käyttöopas**
- **Tuotteen huolto**
- **Tekniset tiedot ja sertifiointi**
- **Tuotetietoa ja viitteet**
- **Takuu**
- **Varaosat ja huoltotuki**
- **Kestävyys**

Tärkeää huomioitavaa



- **Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen istuimen purkamista ja kokoamista. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, ota ensisijaisesti yhteyttä KAB-jälleenmyyjäsi.**

Paketin sisältö

Istuimesi tulee erikoispakkauksessa, joka on suunniteltu KAB-istuimen kuljetusta varten.



- **Kaasuvaimennin ja pölysuojus**



- **Niskatuen kokoonpano**
- **Jalusta**
- **Pyörät - 5 kpl**



- **Istuimen ja käsinojien kokoonpano**

Tärkeää huomioitavaa



- **Esikokoonpantu istuinyksikkö painaa yli 25 kg, ole varovainen, ja jos olet epävarma, pyydä apua kollegalta**
- **Varmista, että sinulla on puhdas ja sopiva alue istuimen purkamista ja kokoamista varten, kiinnitä erityistä huomiota osakokoonpanoihin käsitellessäsi, suositellaan käytettäväksi sopivia käsineitä**
- **Ei saa koota lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa**
- **Tämän ohjeen ja varoitusten laiminlyönti voi johtaa vakaviin vammoihin**

KAB//Seating

Kokoamisohje

- **Kokoamisohje 1:** Poista jalusta laatikosta, ole varovainen suojataksesi maalipintoja. Käännä jalusta ympäri ja kiinnitä 5 pyörää jalustaan (vain käsin kohdistaminen riittää).



- Palauta jalusta/pyöräkokoontopano pyörät alaspäin valmiiksi seuraavaa kokoamista varten.



- **Kokoamisohje 2:** Ota kaasuvaimennin ja pölysuojus, aseta pölysuojus vaimennukseen pienten (hopeisten) päiden yli.



- **Kokoamisohje 3:** Aseta istuin tasaiselle ja vakaalle pinnalle (mieluiten korotetulle pöydälle). Aseta kaasuvaimennin (Kokoamisohje 2) istuimen kallistusmekanismin pohjaan.



- **Kokoamisohje 4:** Ota Kokoamisohje 1 - jalusta/pyörät, aseta ne kaasuvaimennuksen päähän ja paina ne paikoilleen. Kallista huolellisesti koottu istuin lattialle, tarkista vakaus ja varmista, että osat ovat oikein paikallaan.









- **Istuin on nyt koottu!**

Caution! We recommend 2 persons when handling the seat assembly

KAB//Seating

Ominaisuudet ja käyttöopas

	NAVIGATOR	CONTROLLER	DIRECTOR	EXECUTIVE	EXEC-ACS	K4
OMINAISUUS						
Selkänöjan korkeus	Keski	Korkea	Korkea	Korkea	Korkea	Korkea
Tyynyjen syvyys	Kiinteä	Kiinteä	Kiinteä	Kiinteä	Kiinteä	Säädettävä
Tyynyjen kallistus	Kiinteä	Kiinteä	Kiinteä	Kiinteä	Kiinteä	Säädettävä
Niskatuki-tyyppi	Selkänöjan jatke	Controller -tyyppi	Comfort -tyyppi	Comfort -tyyppi	Comfort -tyyppi	Comfort -tyyppi
Niskatuen säätö	○	●	●	●	●	●
Käsinojan säätö	●	●	●	●	●	●
Ilma ristiseläntuki	●	●	●	●	Manuaalinen + Sähkö	●
Kallistus & keinunta	●	●	●	●	●	●
Korkeussäätö	●	●	●	●	●	●
Säilytystaskut	○	○	○	○	○	●



Käsinojat

- Säättöpyörä
- Käsinoja +/- 15 astetta

Istuinsarjat

- Navigator | Controller | Director | Executive | Executive ACS | K4 Premium



Niskatuki

- Korkeussäätö
- Etu/taakse säätö

Istuinsarjat

- **Vain controller**



Niskatuki

- Korkeussäätö
- Etu/taakse säätö
- Avaa/sulje (saksimallinen)

Istuinsarjat

- Director | Executive | Executive ACS | K4 Premium



Korkeus- ja painosäätö

- Korkeussäätövipu
- Painosäätö

Istuinsarjat

- Kaikki



Pumppupallo

Ristiseläntuen säätö

- Ristiseläntuen käsipumppu
- Ilmätäyttö/tyhjennys säätö

Istuinsarjat

- Navigator | Controller | Director | Executive | K4 Premium



Selkänojan säätö

- Säätö eteen 18° ja taakse 6° (vakioasetuksesta)

Istuinsarjat

- Navigator | Controller | Director | Executive | K4 Premium



Kallistus-keinunta säätö

- Vasemmalle - lukituksen avaus
- Oikealle - lukitus

Istuinsarjat

- Navigator | Controller | Director | Executive | Executive ACS | K4 Premium



Säädettävä istuimen tyyny

- Tyynyn pohjan korkeuden säätö ja etu/taakse säätö

Istuinsarjat

- K4 Premium only



ACS-sähkösäätö

- Sähkösäätö tyyny- ja selkäalueille henkilökohtaisten mieltymysten mukaan
- Istuimen virranlähteenä akkupaketti (ladattava)

Vain Executive ACS



KAB//Seating

Tärkeää turvallisuustietoa

Jotta voit nauttia KAB-toimistotuolista turvallisesti, varmista, että noudatat seuraavia ohjeita istuimen käytön aikana.

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen istuimen purkamista ja kokoamista. Jos sinulla on huolia tai kysyttävää, ota ensisijaisesti yhteyttä KAB-jälleenmyyjääsi
- KAB-toimistotuolit on suunniteltu käytettäväksi yhdelle henkilölle kerrallaan
- Varmista, että istuin on käytössä tasaisella pinnalla. Toimitetut pyörät ovat jarruttomia ja soveltuvat vain kovalle lattiapinnoille ja matalavillaisille matoille
- Älä anna alle 5-vuotiaiden lasten istua tuolissa ilman valvontaa
- Älä istu käsinojilla, niitä ei ole suunniteltu kestäämään koko kehon painoa jatkuvasti
- Älä seiso tuolilla tai käytä sitä tikapuita tai portaita nostamalla esineitä
- Älä laita raskaita tai suuria esineitä tuolille tai käytä sitä kärrynä
- Älä laita sormia kallistusmekanismin lähelle, jotta vältetään loukkaantumisvaara
- Älä käytä teräviä esineitä lähellä tuolia, jotta verhoilumateriaalit eivät vaurioidu
- Pidä tuolisi aina poissa tulipalon tai kuumuuden lähteistä
- Seistessäsi istuimelta, tartu käsinojiin ja käytä niitä hallitsemaan tuolin liikettä, jotta se ei liiku taaksepäin
- Älä käytä kallistusmekanismeja liiallisella voimalla, jotta vältetään tuolin vaurioituminen sekä tuolin kaatuminen tasapainon menetyksen vuoksi

Takuu ja korjaus

Kaikki tuotteet tarjoavat normaalissa käytössä enintään viiden vuoden käyttöiän (yleinen toimisto) ja kaksi vuotta (24 tunnin valvontahuoneympäristössä), edellyttäen että:

- Säännöllinen puhdistus on suoritettu loppukäyttäjän toimesta
- Istuimelle ei ole altistuttu jatkuvalla käytöllä, kuten vuorotyölle (yleinen toimisto)
- Huonekalut on käytetty kohtuullisesti ja kulumista on tapahtunut normaaleissa olosuhteissa
- Huonekalut eivät ole altistuneet kohtuuttomalle käytölle, väärinkäytölle tai väärinkäsittelylle ja niitä on huollettu säännöllisesti
- Takuuvaatimusten osalta KAB Seating pidättää oikeuden suorittaa täydellinen tarkastus loppukäyttäjän tiloissa arvioidakseen takuun perusteella mahdollisesti ilmeneviä vaatimuksia
- **LAUSUNTO-** KAB Seatingin takuu: *“Yhtiön vastuu toimitettujen tuotteiden vikojen tai epäonnistumisten osalta rajoittuu viollisen tuotteen vaihtamiseen tai (valintansa mukaan) korjaamiseen tai korvaukseen korjatun tai vaihdetun tuotteen osalta, joka on havaittu violliseksi virheellisen tai väärän suunnittelun, työskentelyn tai materiaalien vuoksi.”*

KAB tarjoaa täyden varaston tarvikkeista ja varaosista istuimesi korjausta tai huoltoa varten, jotka ovat saatavilla jälleenmyyjäsi/toimittajasi kautta.

KAB//Seating

Hoito-ohjeet

Jotta KAB-toimistotuolisi pysyy hyvässä kunnossa, on tärkeää noudattaa yleisiä puhdistusohjeita.

- imuroi säännöllisesti
- Pyyhi kostealla liinalla ja miedolla saippualla, pyyhi kuivaksi välittömästi imukykyisellä liinalla
- Käsittele mahdolliset läikkymät imukykyisellä liinalla, taputellen tahra pois
- ÄLÄ käytä pesuaineita, liuottimia tai hankauspuhdistusaineita istuimellasi
- Pidä pois suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä, jos mahdollista
- Tarkista osat säännöllisesti ja varmista, että ne toimivat moitteettomasti

Tekniset tiedot ja sertifiointi

KAB-istuimesi on valmistettu Iso-Britanniassa KAB Seatingin pääkonttorissa, korkeimpien laatustandardien ja -määritysten mukaisesti. Istuimemme on sertifioitu korkeimpiin vaatimuksiin.

- **BS-EN 1332, parts 1, 2 & 3** Mitat ja turvallisuusvaatimukset
- **FIRA FS055, 24/7 @ 200kg** 24 tunnin käyttö ja suurin käyttäjäpaino
- **BS5852- Safety Flammability** Paloturvallisuusvahtojen ja verhoilumateriaalien kestävyys

Viiteasiakirjat

Tuotetiedot yksittäisistä istuimista ja muuta tietoa saatavilla KAB Seatingin verkkosivustolta (www.kabseating.fi)

- **Navigator** <https://kabseating.fi/product/navigator-office-chair/>
- **Controller** <https://kabseating.fi/product/controller-office-chair/>
- **Director** <https://kabseating.fi/product/director-office-chair/>
- **Executive** <https://kabseating.fi/product/executive-office-chair/>
- **Executive ACS** <https://kabseating.fi/product/acs-executive-office-chair/>
- **K4 Premium** <https://kabseating.fi/product/k4-office-chair/>

KAB//Seating

Valmistuksen kestävyys

Käyttöiän loppu | Purkaminen



KAB Seating valvomo- ja toimistotuolit on suunniteltu ja koottu CVG:n ympäristöpolitiikan mukaisesti sekä ottaen huomioon elinkaaren lopun materiaalinkäsittely.

Tuolimme tarjoavat useiden vuosien jatkuvan käytön ja niiden tukena on varaosapalvelu. Kun tuolin käyttöikä lopulta päättyy, sen purkaminen osamoduuleiksi (ja näiden moduulien edelleen purkaminen) mahdollistaa materiaalien lajittelun ja kierrätykseen siirtämisen.

Materiaalit ovat vaarattomia ja noudattavat kaikkia pakollisia määräyksiä. Mekaaniset kiinnikkeet helpottavat purkamista ja mahdollistavat materiaalien uudelleenkäytön seuraavassa elinkaaressa.



Koko asiakirjan löydät seuraavasta linkistä:

<https://www.kabseating.com/contentfiles/downloads/Recyclability%20Leaflet.pdf>